

Merkblatt Nr. 3-3-07/D

Farbbeschichtungen auf Holzoberflächen – Allgemeine Informationen

Ausgangslage

Schweizerische Hobelwerke beschichten seit mehreren Jahrzehnten Täfer und Schalungen in ihren Werken. Sie verfügen daher über grosse Kenntnisse der verschiedenen Auftragsverfahren und Anstrichstoffe.

Begriffe

Eine Beschichtung ist eine Oberflächenveredelung, die in flüssiger Form als Grundierung, Lasur, Deckfarbe oder Lack aufgetragen wird.

Beschichtungen für den Innenbereich sind in der Regel problemlos und unterscheiden sich ganz entscheidend von den Anstrichsystemen für den Vordach- und Fassadenbereich.

Folgende Angaben gelten für Beschichtungen im Aussenbereich:

Holzfarben

Holzfarben sind Anstriche, die speziell für die Beschichtung von Holzoberflächen entwickelt wurden. Entscheidend ist eine gute Dampfdiffusionsfähigkeit.

Imprägnierungen

Imprägnierungen sind dünnflüssige Anstriche, oft mit Wirkstoffen ausgerüstet. Sie sollen tief in Ritzen und Risse eindringen und die Holzoberfläche sehr gut benetzen.

Wirkstoffe

Wirkstoff ist ein Sammelbegriff für fungizid, algizid und bakteriozid wirkende Farbzusätze. Die heute einsetzbaren Wirkstoffe sind alle wasserlöslich und können deshalb an stark bewitterten Fassaden recht schnell ausgewaschen werden.

Gifte wie: Arsen, Quecksilber, Blei, DDT, PCP, usw. sind heute in Europa verboten.

Grundierungen

Grundierungen sollen das Holz gut benetzen. Sie dienen der Haftvermittlung zwischen Holz und Folgeanstriche. Im Aussenbereich ist eine absperrende Wirkung gegen den Austritt von Holzinhaltsstoffen zu empfehlen. Grundierungen können farblos oder pigmentiert sein.

Lasuren

Lasuren sind teiltransparente Holzanstrichstoffe. Die Holzstruktur ist auch nach 2- bis 3-maligem Auftrag noch gut erkennbar.

Deckfarben

Deckfarben sind stark pigmentierte Holzanstrichsysteme. Sie sind deckend. Die Holzstrukturen sind nur noch bedingt erkennbar.

Lacke

Lack ist ein Sammelbegriff für verschiedene schichtbildende Anstrichstoffe. Der Begriff Lack stammt aus der

Möbelfertigung, ist ursprünglich transparent und für den Innenbereich formuliert.

Schlussanstrich

Als Schlussanstrich werden Anstrichsysteme bezeichnet, welche häufig am Bau als letzter Anstrich aufgetragen werden. Nicht selten handelt es sich dabei um transparente Anstriche.

Holzarten

Geeignet sind die Nadelholzarten: Fichte und Tanne; Bedingt geeignet sind die harzhaltigen Holzarten Douglasie, Lärche, Föhre (Kiefer), Weymouth und Red Cedar.

Laubholzarten wie Eiche, Kastanie und Robinie werden nur in Ausnahmefällen beschichtet. Von einer Beschichtung ist hier abzuraten.

Oberfläche

Die Oberfläche kann roh oder gehobelt und geschliffen sein, die Rückseite ist sauber verdickt (d.h. auf Dicke gehobelt), damit alle Bretter die gleiche Stärke aufweisen.

Holzqualitäten

Falls nicht ausdrücklich etwas anderes gewünscht wird, ist die A/B-Sortierung als Fassadenschalung zu verwenden.

Die Schalung soll mit rund 13% \pm 2% Feuchtigkeit gehobelt werden.

Eine Holzfeuchte von 15% darf für den Auftrag von hochwertigen Beschichtungssystemen nicht überschritten werden.

Farbqualitäten

Es werden am Markt sehr viele verschiedene Anstrichstoffe angeboten. Viele sind wegen einer zu geringen Dampfdiffusionsfähigkeit für Holzbeschichtungen im Aussenbereich nicht geeignet.

Die Eignung der Anstrichstoffe muss vom Farbenhersteller bestätigt werden.

Alkydharzfarben

Darunter fallen fast alle Ölfarben auf der Basis von synthetisierten Naturölen, wie z.B. Leinöl, Safforöl, etc. Alkydharzfarben sind oft lösemittelhaltig. Als Lösemittel werden heute hauptsächlich White spirit (Feinsprit) und Solvessa eingesetzt. Alkydharzfarben werden sowohl als Grundierung wie auch als Folgeanstrich eingesetzt.

Acrylharzfarben

Sehr viele wässrige Farbsysteme enthalten Acrylharze als Bindemittel. Sie sind in der Regel wasserverdünnbar.

Polyurethanharzfarben

Polyurethane sind sehr gut geeignet für Holzanstrichsysteme. Sie sind jedoch wesentlich teurer als Acryl. Moderne wasserverdünnbare Anstrichstoffe sind oft Kombinationen von Acryl und Polyurethan (PU-Acrylat).

Weitere Lacksysteme

Daneben kommen in der Holzindustrie viele verschiedene Farb- und Lacksysteme zum Einsatz.

Für den Innenbereich (Möbeloberflächen, etc.) sind sie bestens geeignet.

Für den Aussenbereich sind diese jedoch nicht zu empfehlen.

Pigmente

Die Pigmente sind der farbgebende Teil eines Anstrichsystems. Lasuren enthalten 5 bis 8% Pigmente, Deckfarben enthalten 15 - 20% Pigmente.

Jedes Pigment, ob rot, weiss oder schwarz, ist chemisch eine komplett andere Formulierung. In grösseren Mengen eingesetzt, kann es die Eigenschaften eines Farbsystems wesentlich verändern. D.h. ein bestimmter Farbton des genau gleichen Lacksystems ist über Jahre hinaus beständig, ein anderer schon nach kurzer Zeit abgewittert.

Die Farbenhersteller können Auskunft über die Beständigkeit eines bestimmten Farbtons geben.

Auftragsverfahren im Hobelwerk

Erstauftrag

Erstanstriche, insbesondere Grundierungen sind mechanisch oder mittels Vakumat zu applizieren. Dadurch wird eine gute Benetzung der Holzoberfläche gewährleistet.

Folgeaufträge

Der zweite und allenfalls die folgenden Aufträge können mechanisch, im Vakumatverfahren oder mittels Spritztechnik aufgetragen werden.

Die schweizerischen Hobelwerke sind entsprechend eingerichtet.